

## Инструкция по сборке туалетных кабин Sebach

1. Возьмите верхнюю часть бака для стоков. Поверните ее нижней частью вверх. Возьмите пластиковый вентиль Е и вставьте ее отверстие, которое находится над системой смыва. Переверните верхнюю часть бака и закрутите гайку на вставленную деталь!, используя ключ на !. Вставьте пластиковую насадку ! на закрученную гайку. Положите верхний бак лицом вверх. Вставьте смывной транспортер следующим образом: сначала вставьте часть А, а потом часть В. Возьмите зубчатое колесо вместе с подводящей системой и вставьте в пазы В до упора таким образом, чтобы зубчатое колесо было ближе к смывному транспортеру. Закрепите пластиковый кронштейн с подводящими гибкими шлангами и закрепите в кронштейне С с помощью пластиковой шпонки D. Вставьте свободный конец шланга, который находится ближе к пластиковому вентилю Е на этот вентиль. Вставьте форсунку для смыва F в паз G вниз до упора, и наденьте конец другого шланга на форсунку так, чтобы шланг проходил над штоком системы смыва. Закрутите ручку А по резьбе рядом с зубчатым колесом. Наденьте крышку К смывной системы и закрутите 5! саморезов L. Вставьте крышку заливной горловины Q. Наденьте пластиковый наконечник М, состоящий из двух частей на ручку А. Вставьте малый шток Т в сиденье, таким образом, чтобы пружина W проходила через шток. Прикрепите сиденье к верхней части бака для стоков и вставьте стабилизирующие пружины R по краям штока. Вставьте большой шток Y в крышку бака и прикрепите эту деталь к верхней части бака для стоков. Также закрепите шток пружинами R по краям.
2. Переверните нижнюю часть бака U дном вверх. Наденьте поддон О на нижнюю часть бака ребрами жесткости вверх до упора. Зафиксируйте поддон 4-мя саморезами по углам бака. Положите полозья на поддон О и зафиксируйте каждое 4-мя саморезами. Переверните собранное изделие.
3. Наденьте комплект верхней части бака для стоков на нижнюю. Просверлите отверстие в нижней части бака по отверстиям в верхней части. Закрепите обе части 6-ю заклепками.
4. Наденьте писсуар Р на трубу Н и вставьте в бак для стоков.
5. Положите дверь. Совместите дверной проем с дверью, вставьте 3 пластиковых штока J. Закрепите 2 пружины Z саморезами таким образом, чтобы непосредственно пружина прикреплялась к двери, а металлический трос к дверному проему.
6. Вставьте стену X на заднюю часть поддона, совместив пазы. Закрепите стенку заклепками. Проведите аналогичную операцию с 2-мя другими стенами. Закрепите стены между собой через имеющиеся отверстия заклепками.
7. Прикрепите писсуар к стене 2-мя заклепками, предварительно просверлив 2 отверстия (слева в нижнем углу и справа в верхнем углу писсуара).
8. Прикрепите на противоположной стене держатель для бумаги V 3-мя заклепками, предварительно просверлив отверстия в стене. Наденьте фиксатор для бумаги AA.
9. Прикрепите дверной проем с дверью, совместив пазы аналогично стенам.
10. Вставьте с внутренней стороны двери деталь BB, с наружной части двери вставьте индикатор CC и сверху наденьте пластину DD. Закрепите эти детали болтом FF. Проверьте, чтобы индикатор при закрытой задвижке был красным, а при открытой - зеленым.
11. Наденьте крышу GG на туалет и закрепите ее заклепками.
12. Вставьте трубу AA