

# Инструкция по сборке туалетных кабинок (ТК) "Пластен"

Сборку ТК желательно производить вдвоем. Сборка ТК должна осуществляться на ровной горизонтальной площадке в следующем порядке:

1. Прикрепить вентиляционные решетки к боковым панелям, используя заклепки 3x12 по 3 для каждой решетки. (всего использовать 18 заклепок).
2. Если необходимо: просверлить отверстие в крыше Ш76 мм для вентиляционной трубы, просверлить отверстие в баке Ш28 мм для сливной трубы писсуара, просверлить отверстие в баке Ш36-70 мм для вытяжной трубы.
3. Бак установить на боковую стенку длинной стороной вертикально, чтобы использовать как верстак для сборки на нем панелей. Скрепить между собой 3 панели: две боковые и одну заднюю. Выровнять панели по верхней кромке и каждую пару скрепить 9-ю заклепками 4x12 с шайбами О 4 мм.
4. На поддон установить бак.
5. На полозья поддона установить скрепленные панели. Прижимая панели со всех сторон к раме поддона, просверлить в нижней части панелей отверстия. Затем прикрепить О 12-ю шурупами 6x35 с шайбами 6x18 (по 4 шурупа на каждую панель) к поддону.
6. Установить переднюю панель, чтобы их кромки, образующие дверной проем, были вертикальны, выровнять верхние кромки панелей. Просверлить сквозные отверстия и скрепить переднюю панель с боковыми заклепками 4x12 и шайбами О 4 мм (по 9 заклепок с каждой стороны).
7. Просверлить в нижней части передней панели отверстия и скрепить переднюю панель с поддоном 4-мя шурупами 5x50 и шайбами Ш 5x18.
8. Просверлить в нижней части дверного проема два отверстия и прикрепить двумя шурупами 6x80 ( по одному с каждой стороны).
9. Установить крышу на стены, предварительно вставив вытяжную трубу. Прикрепить крышу к стенам 13-ю заклепками 4x12 (4 с лицевой стороны по 3 с боковых и задних) и шайбами Ш 4мм.
10. Прикрепить бак к боковым стенкам 2-мя заклепками 4x16 и шайбами Ш 4 мм (по 1-й с каждой стороны).
11. Установить панель-писсуар с держателем бумаги, используя 5 заклепок 4x12 с шайбами Ш4 мм, предварительно вставив вытяжную трубу.
12. Прикрепить вытяжную трубу к баку, используя заклепку 4x12.
13. Прикрепить скобу для слива писсуара под ним панелью, используя заклепку 4x16 и шайбу Ш4мм.
14. Собрать слив для писсуара из двух переходных трубок и трубы диаметром 28мм. Соединить писсуар с баком при помощи слива.
15. Прикрепить крючок для одежды на правой боковой панели используя 2 заклепки 4x12 и шайбы О4 мм.
16. Взять алюминиевый уголок длиной 665 мм, предварительно отрезать его (если необходимо), просверлить 3 отверстия и прикрепить 3-мя гвоздями.
17. Прикрепить дверь используя болты бшт размера 6x14, 3 резиновые прокладки( с лицевой стороны), 6 прокладок из АБС, 6 шайб Ш6x24.
18. Вырезать в дверном проеме углубления под каждую дверную петлю и под дверные ребра жесткости.
19. Прикрепить скобу для замка к дверному проему 2-мя заклепками 4x12 и шайбами О 4 мм, предварительно совместив ее с замком на двери.
20. Прикрепить на переднюю панель скобу-болт для пружины., используя гайку с шайбой Ш 5.
21. Прикрепить сиденье унитаза, просверлив предварительно отверстия в баке.
22. Прикрепить дверную пружину к ТК.