

Из чего состоит портативный биотуалет: Mr.Little

Биотуалет состоит из двух легко разделяемых секций: верхней и нижней



Верхняя секция биотуалета является одновременно унитазным сидением и резервуаром для чистой воды. Объем резервуара 15 л., чего хватает на 10-15 дней эксплуатации. Смыть двухсторонний круговой. Дозировка воды при смыве составляет 120 мл. Насос поршневой. Унитазная чаша выполнена из полистирола, что облегчает уход за биотуалетом. Слева на верхней панели расположен насос. Справа на верхней панели расположено заливное отверстие с крышкой.

Нижняя секция - накопитель для фекалий. Объем накопителя зависит от модели биотуалета и варьируется от 18 до 24 литров. Секция оборудована оптическим индикатором, который позволяет вовремя определить необходимость очистки биотуалета от отходов. Клапан стравливания давления позволяет производить очистку легко и без разбрызгивания фекалий. Патрубок для слива применяется в биотуалете при необходимости слива отходов в ограниченные емкости. При сливе отходов в почвы необходимости в патрубке нет. Патрубок хранится в нижней части биотуалета в специальном отсеке.



Как работает биотуалет:

Биотуалет работает на основе санитарных жидкостей, перерабатывающих фекалии в однородную массу без запаха. Жидкость работает, сохраняя свои свойства, в течение 10 дней. По истечении этого срока биотуалет необходимо очистить. В зависимости от вида используемой санитарной жидкости, содержимое накопительного резервуара биотуалета либо утилизируется в системы центральной канализации, либо непосредственно в почвы.

Среднестатистическая периодичность обслуживания биотуалета – один раз в 5-8 дней. Биотуалеты не требуют подключения к центральной канализации и водопроводу. Вы можете установить портативный биотуалет в любом удобном для Вас месте. Подготовка биотуалета к работе займет не более 5 минут.

Итак, для того, чтобы начать пользоваться портативным биотуалетом, Вам необходимо:



1. Залить чистую воду через заливное отверстие в резервуар (15литров).
2. Добавить в воду 80 миллилитров шампуня для биотуалета.
3. Добавить в унитазную чашу 120 мл. санитарной жидкости для биотуалета.
4. Накачать при помощи сливного насоса в чашу воды из сливного бака (примерно 1,5 литра – примерно 10-12 накачивании).
5. Открыть разделительный клапан, для того, чтобы раствор попал в резервуар для фекалий