

Инструкция по эксплуатации кассетного биотуалета Thetford C-4.

1. Нажмите желтую клавишу вниз, которая находится с торца туалета (если туалет встроен, то откройте дверцу ключом и нажмите желтую клавишу).
2. Выдвиньте бачок для стоков(кассету)за ручку на себя.
3. Поставьте кассету вертикально и поверните патрубок отверстием вверх.
4. Снимите крышку с патрубка, налейте 125мл. "AQUA KEM" или 150мл. "AQUA KEM GREEN" и добавьте 2 литра воды.

Примечание: никогда не заливайте "AQUA KEM" или "AQUA KEM GREEN" в резервуар, предназначенный для сливной воды.

В жаркую погоду или при длительном периоде пользования добавьте дополнительно в бачок для стоков(кассету) небольшое количество расщепителя "AQUA KEM" или "AQUA KEM GREEN".

5. Поставьте кассету на место.
6. Задвиньте кассету до защелкивания желтой клавиши.
7. В поворотный патрубок находящийся над кассетой залейте 100мл. "AQUA RINSE" и 15 литров воды.
8. До начала пользования рекомендуется спустить небольшое количество воды, поворотом помпы(находящейся с правой стороны от сидения) по часовой стрелки.
9. После пользования откройте заслонку бака стоков, можно открывать заслонку и перед использованием.
10. Произвести смыв после пользования поворотом помпы.
11. Когда индикатор уровня стоков перейдет из зеленой зоны в красную, бачок для стоков должен быть опорожнен.
12. Выньте бачок для стоков (см. п.1, п.2.)
13. Перенесите бачок со стоками либо в обычный туалет, либо в разрешенное для сброса отходов место.
14. Поставьте бачок со стоками на его основание и поверните сливной патрубок вверх.
15. Свинтите крышку с патрубка и опорожните бачок для стоков. Для предотвращения разбрызгивания необходимо удерживать кнопку слива в нажатом положении(большим пальцем руки) во время опорожнения бачка.

Примечание: На кнопку спуска следует нажимать после того, как сливной патрубок будет направлен вниз. После опорожнения сполосните бачок чистой водой.

При необходимости подготовьте туалет для повторного использования (см. пп.1-7).