

## Инструкция по эксплуатации кассетного биотуалета Thetford C-200.

1. Нажмите желтую клавишу вверх.
  2. Выдвиньте кассету за ручку на себя.
  3. Поставьте вертикально кассету и поверните трубку вверх.
  4. Снимите крышку с трубки, налейте 100 мл Аква Кем или 130мл Аква Кем Грин и добавьте 2 литра обычной воды.  
Примечание: Никогда не заливайте Аква Кем, Аква Кем Грин в резервуар с водой.  
В жаркую погоду или при длительном периоде пользования добавьте в нижний резервуар дополнительно небольшое количество расщепителя Аква Кем или Аква Кем Грин.  
Установите 2 пальчиковые батарейки в специальное гнездо для работы индикатора наполнения кассеты.
  5. Поставьте кассету на место.
  6. Задвиньте кассету до защелкивания желтой клавиши.
  7. В отверстие для воды, находящееся на задней стенке туалета, залейте 50 мл Аква Ринз и 7 л обычной воды.
  8. Поставьте сидение туалета в удобное положение.
  9. До начала пользования рекомендуется спустить небольшое количество воды, поднятием и опусканием ручки насоса.
  10. После пользования повернуть ручку-задвижку, можно открывать задвижку до пользования туалетом, закрыв ее после пользования.
  11. Произвести смыв после пользования поднятием-опусканием ручки насоса вверх-вниз.
  12. После загорания индикатора (15 литров) нужно вытащить кассету. Емкость кассеты 17 литров.
  13. Вынести кассету к месту опорожнения.
  14. Повернуть трубку вниз, сняв крышку и нажав на кнопку произвести опорожнение. Ополоснуть 1-2 раза чистой водой.  
Для возобновления работы повторить пункты 1-7.
- Внимание:** Для использования в холодное время, добавляйте в воду верхнего резервуара с водой нетоксичный антифриз (пропилен гликоль) или антифриз для автомобилей, который заливается в радиатор. Количество - по инструкции антифриза.